

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A OŠETROVANIE LAKOVANÉHO NÁBYTKU

DREVENÉ ČASTI

Naše výrobky sú vyrobené z prírodného materiálu – masívne dubové drevo. Prírodný charakter dokladá farebná premenlivosť, rastové chyby dreva, zmeny textúry dreva alebo drobné trhlinky. V žiadnom prípade sa nejedná o chyby, práve naopak. S každým výrobkom od nás totiž získavate nezameniteľný originálny kus nábytku a môžete si byť istí, že totožný kus už nikto iný mať nebude.

Každý kus dreva má svoj jedinečný charakter a kresbu, preto nemožno vyrobiť dva úplne rovnaké výrobky alebo zaistiť, aby stolový plát a nadväzujúce dosky mali zhodný vzhľad. Tiež hrče alebo drieňové lúče patria k prirodzeným vlastnostiam dreva. Na našich výrobkoch sa môžete stretnúť s drobnými zdravými hrčami, ktoré dokladujú prírodný pôvod materiálu. Ako prírodný materiál drevo neustále dýcha a reaguje na okolité prostredie. Vďaka tomu môže dôjsť počas životnosti dreveného výrobku k drobným vlasovým trhlinám alebo miernemu vystúpeniu štruktúry dreva na povrch. O nábytok sa treba starať pravidelne, aby ste sa vyhli trvalému poškodeniu od znečistenia.

ÚDRŽBA LAKOVANÉHO DYHOVANÉHO NÁBYTKU

Na odstránenie prachu použite mäkkú, čistú a suchú prachovku. V prípade drobného znečistenia (vyliatie tekutín) nábytok okamžite pretrite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Pri väčšom znečistení použite vlhkú handričku s trochou neagresívneho saponátu.

Vysokolesklé a matné povrchy udržiavajte iba vlhkou handričkou, v prípade suchej tkaniny by mohlo prísť k zmatneniu alebo prelešteniu lakovaného povrchu. Vyhnite sa dlhodobjším alebo opakovaným treniam na rovnakom mieste suchou tkaninou.

Dyhovaný a lakovaný nábytok má zvýšenú odolnosť voči vode, no nesmie byť dlhodobo vode vystavený, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Odporúčame nábytok udržiavať suchý.

BEŽNÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE

Nábytok chráňte pred priamym slnečným žiarením, jeho pôsobením môže dôjsť k blednutiu, či zmene farby v priebehu času, preto sa odporúča v prvých mesiacoch presúvať dekorácie alebo iné voľne stojace predmety na nábytku. Táto zmena môže nastať aj pri použití špeciálnych lakov s UV filtrom.

Nevhodným prostredím alebo veľkými výkyvmi teplôt môže dôjsť k vysušovaniu dreva a vzniku mikrotrhlín alebo trhlín. Nekladte dyhovaný nábytok v blízkosti vykurovacích telies alebo otvorov z nich.

Všetky druhy povrchov sa môžu časom poškriabať, preto je potrebné vyhýbať sa priamemu kontaktu s ostrými predmetmi a štruktúrovaným povrchom

ako napríklad keramické, kovové alebo sklenené predmety.

Nepoužívajte ich ako podklad na krájanie alebo odkladanie horúcich predmetov. Pod horúce predmety a spotrebiče ako sú hrnce, panvice, keramické hrnce a iné vždy používajte podložku. Podložku alebo dosku treba používať aj pri krájaní ostrým predmetom.

Pri vysokých leskoch je povrch v prípade mikroškrabancov jediný opraviteľný na mieste, u ostatných povrchoch (mat, polomat, pololesk) je nutná oprava na dielni. Ak by pri dyhovaných dielcoch vznikla trhlina, treba zabezpečiť aby nebola za žiadnych okolností v kontakte s vodou. V prípade nutnosti opravy ihneď kontaktujte výrobcu.

ČISTIACE PROSTRIEDKY A PRÍSLUŠENSTVO

Nábytok ošetrujte čistou vodou, v prípade mastnôt môžete použiť primerané množstvo kuchynského saponátu.

Na utieranie používajte len bavlnenú handričku alebo handričku z mikrovlákná.

Vysokolesklý materiál preleštíte jednoducho za pomoci čistiacich prostriedkov na okná bez alkoholu.

Nepoužívajte toxické alebo agresívne chemické prostriedky, brusivá a prostriedky obsahujúce jemné zrníčka (napr. tekutý prášok) na odstraňovanie škvŕn z lakovaného povrchu.

Špongie a drôtenky nepoužívajte vôbec.

Nepoužívajte papierové servítky ani utierky, môže dôjsť k poškrabaniu vysokolesklého povrchu resp. k zalešteniu matného a obzvlášť hlboko matného povrchu.

Na dyhované časti nepoužívajte parné prístroje za žiadnych okolností.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom amoniaku (čpavok), rozpúšťadiel (napr. acetón), zmäkčovadiel a čističiek s obsahom drsných látok. Používajte len nami doporučené čistiace a ošetrovacie prostriedky. Za škody spôsobené použitím nesprávnych prípravkov neručíme. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte technické listy všetkých prípravkov, ktoré použijete. Ak použijete iný komerčný prostriedok na ošetrovanie povrchov, riad'te sa pokynmi výrobcu a prípravok otestujte najskôr na menej viditeľnom mieste.

KLÍMA V MIESTNOSTI

Vysoké kolísanie teploty a vlhkosti v miestnosti vedú k rozpínaniu a sťahovaniu dreveniny, čím sa môžu vytvárať praskliny v spojoch, tvarové deformácie prípadne mikrotrhliny. Na dlhodobý pekný vzhľad drevených plôch zabezpečte v miestnosti čo najlepšie podmienky, čiže izbovú teplotu 19-25°C, ako aj 40-60% vlhkosť vzduchu.

Kontaktné údaje na výrobcu:

mobil: 0905 615 384

e-mail: drevostyl@drevostyl.sk